

SolarVenti Industrial

SolarVenti® Industrial ist ein leistungsstarkes Luftkollektorsystem zur solaren Erwärmung von gewerblichen Gebäuden, Lagerhallen und ähnlichem. Der modulare Aufbau ermöglicht eine flexible und schnelle Montage auf schwach geneigten Dächern oder Flachdächern. Das System unterstützt die Beheizung eines Gebäudes, insbesondere bei Gebäuden mit bestehender Luftheizung ist eine optimale Kombination möglich. Durch die stetige Zufuhr von Frischluft dient es ausserdem noch zur Verbesserung der Lufthygiene. Das patentierte Absorberprinzip aus Polyestervlies ist gleichzeitig ein wirksamer Luftfilter. Es sind nahezu alle Anlagengröße realisierbar.



Bestell-Nr. Preis in €
exkl. MwSt.

Basismodul, inkl. 1x Montagegestell für flach geneigtes Dach oder Flachdach

Basismodul mit ca. 2,05m² Kollektorfläche, inkl. einem Montagegestell (eine Dreiecksstütze) für flach geneigte Dächer oder Flachdachmontage.
Maße: 1004 mm x 1970 mm x 450 mm, Gewicht ohne Gestell ca. 7 kg
Absorber: Polyestervlies, schwarz, mit gleichzeitiger Filterfunktion
Absorberfläche Brutto/Netto: 2,05m² /1,87m²
Kollektorabdeckung: Polycarbonat (Doppelstegplatte), 10mm, UV-geschützt
Maximale Wärmeleistung: ca. 600 Watt/m², entspricht ca. 1200 Watt/Modul

Das Basismodul ist ohne seitlichen Abschlusdeckel.

Maximale Stranglänge: 10 Basismodule in Reihe

Basismodul inkl. 1x Montagegestell	107000-B	598,00
------------------------------------	----------	--------

Abschlusdeckel, zum seitlichen Abschluss eines Stranges


Abschlusdeckel zum seitlichen Abschluss eines Stranges aus Basismodulen, Metallblech, perforiert, mit Absorbervlies
2 Stück pro Strang erforderlich!

Abschlusdeckel (2 Stück pro Strang erforderlich)	107010	66,00
--	--------	-------

Montagegestell für Basismodul (zur Endmontage eines Strangs)

Einzelnes Montagegestell (Dreiecksstütze) für Basismodul.
Zusätzlich einmal pro Strang zur Endmontage erforderlich!

Montagegestell für Basismodul (zusätzlich 1x pro Strang erforderlich)	107012	84,00
---	--------	-------



SolarVenti Industrial Versand- und Zahlungsbedingungen

Alle Preise gelten zzgl. Versand+Verpackung (Frachtkosten) nach Aufwand. Der Versand erfolgt ab Lager VEH direkt zur Lieferanschrift. Bei Anlieferung muß eine zur Entgegennahme berechnigte Person anwesend sein. Ein telefonisches Avis ist möglich! Bei Anlieferung auf Inseln oder ins Ausland werden Aufschläge berechnet.

Zahlung erfolgt bei gewerblichen Kunden auf Rechnung. Zahlungsziele gemäß unseren Einkaufskonditionen für SolarVenti. Bei Erstaufträgen, nicht gewerblichen Kunden und Auslandskunden erfolgt eine Zahlung immer gegen Vorkasse.